

●●● SCHEDA TECNICA ●●●

TAPPETINO BATTERIOSTATICO E ANTIPOLVERE

1. COMPONENTI

● FOGLIO PROTETTIVO SUPERIORE

MATERIALE : Politere a Bassa Densita'
SPESSORE : Mcr. 55 +/- 2
COLORI : Trasparente

● FOGLIO MONOADESIVO

MATERIALE : Politere a Bassa Densita'
SPESSORE : Mcr. 55 +/- 2
COLORI : Blu
ADESIVO : Acrilico in Sospensione Acquosa
QUANTITA' : -Umido: 7 Gr/M² +/- 1 (Colore Bianco)
-Secco: 3.5 Gr/M² +/- 0.5 (Trasparente)
ADESIVITA' : >10 N/Cm

● FOGLIO BI-ADESIVO

MATERIALE : Lamina di Poliester
SPESSORE : Mcr. 13 +/- 1
COLORI : Trasparente
LATO SUPERIORE
ADESIVO : acrilico in sospensione acquosa
QUANTITA' : -umido: 12 gr/m² +/- 3 (colore bianco)
-secco: 6 gr/m² +/- 0.5 (trasparente)
ADESIVITA' : >12 n/cm
LATO INFERIORE
ADESIVO : acrilico in sospensione acquosa
QUANTITA' : -umido: 12 gr/m² +/- 3 (colore bianco)
-secco: 6 gr/m² +/- 0.5 (trasparente)
ADESIVITA' : >12 n/cm

● FOGLIO PROTETTIVO INFERIORE

MATERIALE : liner in polipropilene siliconato
SPESSORE : mcr. 123 +/- 14
COLORI : bianco

● ANTIBATTERE FUNGHICIDA

COMPOSIZIONE : 1,2 BENZOIOSOTIAZOLIN - 3 – ONE A SPETTRO COMPLETO

2. PROPRIETA'

• ANAGRAFICA

DESCRIZIONE : tappeto decontaminante adesivo multistrato con linguetta numerata removibile semirigido.
COLORI : blu
APPLICAZIONE : barriera antibatterica-antipolvere-funghicida
VOCE DOGANALE : n°39199031

• CARATTERISTICHE

| DIMENSIONI | : | codice | larghezza Mm | lunghezza mm | altezza mm |
|-----------------|---|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| TAPPETO SINGOLO | | TAP 11545 | 1150 / 1200 | 450 | 1,8 |
| | | TAP 11560 | 1150 / 1200 | 600 | 1,8 |
| | | TAP 11590 | 1150 / 1200 | 900 | 1,8 |

GENERALITA' : buona resistenza alla temperatura, alle sostanze oleose, ai raggi uv e allo invecchiamento.
eccellente removibilita'.

PUNTO DI FUSIONE : non applicabile.
PUNTO DI EBOLLIZIONE : non applicabile.
% COMPONENTI VOLATILI : tracce.
MACERAZIONE IN ACQUA : non possibile.

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-----|-------|-----|------|
| TEMPERATURA | : | - suggerita | min | 15°C | MAX | 30°C |
| | | - di utilizzo | min | -20°C | MAX | 70°C |
| | | - limite | min | -25°C | MAX | 90°C |

DURATA : la durata di ogni foglio adesivo dipende unicamente dalle condizioni di utilizzo.

VALIDITA' : 3 anni se correttamente conservato.

IMBALLO : in speciale "kartella-dispenser" che consente il graduale utilizzo degli 8 tappeti contenuti e l'ottimale stoccaggio dei tappeti ancora da utilizzare.

NORMATIVA : non dispositivo medico ai sensi del d. l. 24/02/97 n°46 art. 1, comma 2 A/B, in attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici.

3. PRECAUZIONI

• MODALITA' D'USO

- INSTALLAZIONE : 1. pulire ed asciugare con cura la zona del pavimento dove si intende posare il tappeto.
2. rimuovere il foglio protettivo inferiore.
3. far aderire il tappeto al pavimento avendo cura di non procurare piegature.
4. rimuovere il foglio protettivo superiore.
5. rimuovere progressivamente, con l'uso, i 30 fogli adesivi.
6. Per l'applicazione del tappetino non è necessario l'utilizzo di cornici
- UTILIZZO : evitare di bagnare la superficie del tappeto e di transitare sullo stesso con suole bagnate.
- TRASPORTO : 1. trasportare nell'imballo originale.
2. non piegare la confezione.
3. non esporre alle intemperie.
- CONSERVAZIONE : 1. conservare in luogo asciutto lontano da forti fonti di calore
2. umidità relativa suggerita: 60%.
3. proteggere dai raggi diretti del sole.
4. conservare nella confezione originale.
- SMALTIMENTO : in conformità alle leggi nazionali e alle regole riguardanti lo smaltimento delle materie plastiche.

• AVVERTENZE

- INFIAMMABILITA' : bassa: il prodotto può prendere fuoco solo se a contatto con fiamme vive. infiammato produce fumo che potrebbe causare lacrimazione e soffocamento.
- CONTATTO CON LA PELLE : in caso di soggettiva ipersensibilità sciacquare con acqua fredda, coprire con garza asciutta e consultare il medico.
- CONTATTO CON GLI OCCHI : non applicabile.
- INGESTIONE : non applicabile.
- INALAZIONE : non applicabile.

NOTA: Le informazioni contenute in scheda tecnica si riferiscono al solo prodotto in esame e potrebbero non essere confermate se utilizzato in combinazione ad altri prodotti. Le informazioni qui contenute sono accurate ed affidabili rispetto alle nostre conoscenze, ciò non ostante ogni utilizzatore dovrà verificarne l'applicabilità in relazione al particolare utilizzo che del prodotto intende fare

